

Teknik Bülten

Versiyon: 03.11.2009
Önceki Versiyon: 07.02.2008



Lacke und Farben
Bülten Nr. N3300


Prestigeöl 1412








Açıklamalar	
Ürün Tanımı	Yüksek katı madde oranına sahip, parke ve merdiven yağıdır.
Hammadde	Doğal bitkisel yağlar ve wax karışımı.
Kullanım Alanları	Her türlü ham parke veya bakım yağlamasında kullanılabilir. İyi bir çizik dayanımına sahiptir.
Seçenekler	Renk Tonu Parlaklık
	Şeffaf Mat, görüntü ahşap yüzeyin dokusuna göre farklılık arz edebilir.
Ambalaj	Metal Teneke, 2.5 ve 5 ltr.






Teknik Bilgiler	
Bu bilgiler Prestigeöl 1412 için geçerlidir.	
Yoğunluk (23 °C)	0.97 g/cm ³
Katı Madde Oranı	88.6 ± 2 Ağır.-%
Organik Çözücü/Solvent	11.2 ± 2 Ağır.-%
VOC-İçeriği (EU)	110 g/ltr
Depolama, 20 °C için	12 Ay
Teorik tüketim	35 gr/m ² 28 m ² /kg, 15 µm film kalınlığı, tek katta

Güvenlik Bilgileri	
	Bkz. MSDS N1412. Ayrıca ürün etiketlerini dikkate alınız

Uygulama Tavsiyeleri				
Yüzey	Ürün		Bülten	Tüketim g/m ²
Ham Ahşap Zemin	1412	Prestigeöl 1412 Enine ve boyuna bol şekilde yüzeye sürülür ve kısa bir bekleme süresinden sonra beyaz pedle yüzey pedlenir. Kuru pedle üzerinden geçilmesi tavsiye edilir.	N1412	1 x 35 gr/m ²
Beyaz pedle ara zımpara (opsiyonel)	1412	Prestigeöl 1412 (opsiyonel)	N1412	1 x 30 gr/m ²
Diğer uygulamalar için lütfen bize danışınız				

Ön İşlemler		
	Zemin	Bütün yüzeyler iyice temizlenmiş, yağ ve silikondan arındırılmış olmalıdır.
	Ahşap Zemin	Ürün taze zımparalanmış yüzeye uygulanmalıdır. 120-180 kum zımpara ile yüzey zımparalanmalı ve tozu alınmalıdır. Mevcut cila veya yağ uygulaması var ise yüzey tamamen temizlenmelidir.
	Yeni Parke	Novosan Holzstaubbindingemittel 3400 ile mutlaka bütün yüzeye derz dolgu işlemi uygulanması tavsiye edilir. Özellikle kuru ortamlar ve yerden ısıtma üzerine parke işleminde bu işlem mutlaka yapılmalıdır.

Çalışma		
	Güvenlik Önlemleri	Koruyucu maske v.b. kanunen zorunlu değilse, tarafımızdan tavsiye edilmektedir CH : SUVA tarafından belirlenmiş çalışma ve hijyen koşulları sağlanmalıdır.
	Karıştırma	Kullanım öncesi iyice karıştırılmalıdır.
	İnceltme	Ürün inceltmeden uygulanır. Armut, kiraz ve Kayın ağacında homojen emilim için 1:1 terpentini ile ilk kat inceltmelidir.
	Fırça	Uygulanabilir, daha sonra beyaz/bej pedle pedlenmelidir. (Nobs N948103) Fırça uygulaması için Nobs N9016 fırçası kullanılmalıdır.
	Rulo	Sadece meşe veya dişbudak ağaçlarında rulo kullanılabilir. Kısa tüylü rulo kullanılmalıdır. Sonrasında pedlenmelidir.
	Spatula	Uygulanabilir. Sonrasında pedlenmelidir.
	Ara zımpara	Beyaz/Bej pedle yapılmalıdır.

	Kat Uygulaması	1~2 kat Prestigeöl 1412, ara zımpara pedle yapılmalıdır.
	Bakım	İlk bakım 3 hafta kürlenme süresinden sonra Parkett-Oel-Polish 4584 (T.B. 4584) ile yapılmalıdır. Lokal bakımlar için Pflegesprayöl 1410 PS kullanılabilir.
	Uyarılar	Uygulama esnasında yağ mutlaka zemine yedirilmelidir. (Pedleme v.b.) Prestigeöl 1412 bulaşmış tekstiller kendiliğinden tutuşabilirler. Ağız kapalı plastik torba veya metal çöp kutusunda su içinde muhafaza edilmelidirler.
	Diğer Bilgiler	Dayanım: Su Mükemmel, Alkol Mükemmel
	Kuruma süresi	120 g/m ² için 23 °C ve 65 % nem oranında Tozlanma : 2 saat Takip eden kat uygulaması : 8 saat

Önemli uyarılar	
Kısıtlamalar	-----
Minimum çalışma sıcaklığı	+15 °C (malzeme, yüzey ve ortam)
Cila sökülmesi/temizleme	Zımpara
Yenileme	Prestigeöl 1412 veya Pflegesprayöl
Temizleme	selülozik tiner veya terebentin

İşbu teknik bilgi sayfası, kendi üretim alanımızda yapılan uygulama ve en son teknolojik gelişmelere dayanarak hazırlanmıştır. Ürünümüzün doğru olarak uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Her durumda genel satış şartlarımız geçerlidir. Bu teknik bilgi sayfası daha önce yayınlanan bilgi sayfalarını geçersiz kılar.